



IMPORTANT ! A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE

Conforme aux exigences de sécurité (EN12790 - 2009)

Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.

AVERTISSEMENTS:

"Ne pas utiliser le transat dès lors que l'enfant peut se tenir assis tout seul.

"Le transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil

Ne jamais laisser l'enfant dans le transat sans surveillance.

Toujours utiliser le système de retenue (harnais).

Il est dangereux d'utiliser le transat sur une surface en hauteur : par exemple une table)

Ne jamais utiliser l'arche de jeu pour porter le transat.

- Utilisable de la naissance à 9kg.

- Vérifier régulièrement l'état des poignées de portage et du harnais.


- Le transat ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans un couffin ou un lit approprié.

- Ne pas utiliser le transat si des composants sont cassés ou manquants

- Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.

Conseils d'entretien

Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.




INCLINAISON du DOSSIER

Pour incliner le dossier, relever la commande d'inclinaison située à l'arrière et en haut du dossier . (1)

Régler le dossier à la position souhaitée (2 ,3 & 4)



(1)



DEPLIAGE DU TRANSAT

Lever le dossier jusqu'au "CLIC" témoin d'un bon verrouillage en position d'utilisation.



POSITION TRANSAT/BALANCELLE

Utiliser le transat en position fixe ou balancelle en basculant le pied arrière dans la position correspondant à l'utilisation souhaitée.



Position fixe



Position balancelle


PLIAGE DU TRANSAT

Placer le dossier en position allongée et le pied arrière en position "balancelle" (1)

Appuyé sur le bouton n°1 puis en maintenant appuyé celui-ci, faire coulisser simultanément les 2 commandes de verrouillage n°2 (image 2) en les rapprochant l'une de l'autre et abaisser le dossier pour engager le pliage (3)



(1)



(2)



(3)

INSTALLATION de l'ARCHE - JOUETS

Saisir les extrémités de l'arche et la clipper dans les trous situés sur le tube du dossier (1).

Régler suivant l'inclinaison désirée.



(1)



(2)

DEMONTAGE DE LA HOUSSE

1. Libérer les 2 petites sangles (A) situées de parts et d'autre de la base du dossier.
2. Désolidariser les sangles (B)
3. Détacher les 2 boutons pression situés sur l'intérieur de la housse. (C)
4. Placer le transat en position assise
5. Enlever la housse en commençant par le bas.

Pour remettre la housse faite l'opération inverse.



GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce transat pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIEZI - Montbertrand -
38230 CHARVIEUFRANCE

© SOPHIE LA GIRAFE Modèle déposé/ Design patent
Sophie la girafe© : OEuvre protégée au titre du droit d'auteur
(arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2000)®.

Product protected by copyright (by order of the Paris court of appeal dated 30 June 2000) ®.