



POUSSETTE CANNE PASEO

FMS-94400370/FMS-94400380(SK23)











FM SERVICE
1 RUE JOSEPH BONNET
33072 BORDEAUX CEDEX FRANCE

IMPORTANT ! Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure

- **AVERTISSEMENT:** Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT:** Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant usage.
- **AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter toute blessure, veuillez tenir les enfants éloignés du produit lors des opérations de pliage et de dépliage.
- **AVERTISSEMENT:** Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- **AVERTISSEMENT:** Utilisez le harnais dès que l'enfant peut tenir assis tout seul.
- **AVERTISSEMENT:** Cette poussette convient pour des enfants à partir de 6 mois et jusqu'à un poids maximum de 15kg.
- **AVERTISSEMENT:** Réglez la position du harnais en fonction de l'âge de l'enfant et utilisez la position la plus basse et la plus ajustée pour les enfants de moins de 6 mois.
- **AVERTISSEMENT:** Utilisez toujours le dispositif de retenue.
- **AVERTISSEMENT:** Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle ou du siège sont correctement enclenchés avant usage.
- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas ce produit lorsque vous faites du jogging ou des promenades en rollers.
- **AVERTISSEMENT:** Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois
- **AVERTISSEMENT:** Toute charge fixée aux poignées et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés de la poussette aura une incidence sur la stabilité de la poussette
- **AVERTISSEMENT:** Le frein doit toujours être enclenché lorsque vous installez ou retirez l'enfant de la poussette.

- N'utilisez jamais des accessoires non approuvés par Nurse.
- Cette poussette peut uniquement être utilisée par un seul enfant à la fois.
- Le contenu du panier porte-objets ne doit jamais dépasser le poids maxima indiqué (4 kg).
- Lorsque vous empruntez des escalators, veillez à ce que le système de blocage arrière reste verrouillé.
- Conservez ce mode d'emploi pour toute consultation future.
- CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ EUROPÉENNE EN 1888:2012.





INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION

Déplier la poussette

- 1** Retirez le verrouillage de sécurité.
- 2** Attrapez le guidon et tirez-le vers le haut.
- 3** Pour bloquer la structure, relevez le guidon le plus possible et tout en le tirant vers le haut, placez un pied sur le système de fermeture de la structure.
- 4** Montage des roues avant.
 - Poussez l'axe de la roue avant dans l'orifice du support en plastique situé à l'extrémité de la structure avant du repose-jambes jusqu'à ce qu'il s'enclenche d'un clic.
 - Recommencez pour l'autre roue.
 - Vérifiez que les roues sont bien maintenues en tentant de tirer les roues hors de leur support en plastique.
- 5** Montage des roues arrière
 - Poussez l'extrémité du montant arrière dans l'orifice du bloc de roues jusqu'à ce qu'il s'enclenche d'un clic.
 - Recommencez pour l'autre roue arrière.
 - Vérifiez que les roues sont bien maintenues en tentant de tirer le bloc de roues hors du montant arrière.
- 6** Attention: vérifiez que les roues de gauche et de droite sont bien maintenues à l'aide des barres arrière.
- 7** Montage du garde-corps
 - Insérez le connecteur du garde-corps dans les orifices de l'appui-bras latéral jusqu'à ce qu'il s'enclenche d'un clic.
 - Vérifiez que le garde-corps est bien maintenu en tentant de le tirer vers l'extérieur.
- 8** Montage de la capote
 - Insérez le connecteur de la capote dans l'orifice situé sur le plastique de la partie inférieure de la barre.
 - Faites la même chose pour l'autre côté.
- 9** Roues avant pivotantes
 - Les roues avant pivotantes peuvent se bloquer dans la direction avant ou se débloquer pour pivoter librement.
 - Déplacez le bouton à charnière vers le haut ou vers le bas pour bloquer ou débloquer la roue.
- 10** Ajustement du repose-jambes
 - Avec les deux mains poussez vers le bas les pièces en plastique situées sur l'extrémité du repose-jambes et déplacez-le comme vous le souhaitez. Note: vérifiez que les deux extrémités ont bien le même angle.

11 Ajustement du dossier

- Le dossier peut s'ajuster en trois positions.
- Poussez les deux barres vers le centre pour ouvrir le système de blocage et placer le dossier dans la position que vous souhaitez.
- Pour mettre le dossier dans la position la plus allongée ou la position assise, faites simplement bouger le dossier vers l'avant, il n'est pas nécessaire de faire bouger les barres.

12 Plier et déplier la capote


- Pour ouvrir la capote, appuyez sur les dispositifs de pliage situés de chaque côté de la capote.
- Pour fermer la capote, relevez le centre du dispositif de pliage situé de chaque côté de la capote et fermez-la.

etirer le garde-corps frontal

appuyez sur le bouton de l'appui-bras latéral et tirez le garde-corps vers l'extérieur, répétez la même action de l'autre côté de l'appui-bras et vous pourrez retirer le garde-corps.

14 Freins

- Pour actionner les freins, appuyez fermement sur le frein, jusqu'à ce que les deux roues soient bloquées.
- Pour enlever les freins, relevez le frein fermement jusqu'à ce que les freins se détachent complètement des deux roues.



15 Système de contrôle

- Appuyez sur la boucle centrale et ouvrez le harnais d'épaule/ceinture de chaque côté et installez le bébé sur le siège.
- Attachez le harnais d'épaule/ceinture avec la boucle centrale, le bébé sera bien attaché lorsqu'on entendra clic.
- Vérifiez que le harnais d'épaule/ceinture est bien attaché en tirant sur la boucle centrale.

Pour plier la poussette

Fermez la capote.

16 Relevez le système de fermeture de la structure avec le pied et le système de fermeture supérieur

17 Poussez vers le bas le système de blocage secondaire

18 Baissez le levier pour pouvoir plier la poussette

19 Continuez jusqu'à ce que la poussette soit pliée, puis installez le système de fermeture

20 Transportez la poussette à l'aide de la poignée de transport

21 Montage de l'habillage pluie

ENTRETIEN

Nettoyez et séchez bien les éléments métalliques afin d'éviter toute oxydation. Graissez régulièrement les parties mobiles et les mécanismes à l'aide d'un spray à base de silicone. N'utilisez pas de graisse ou d'huile. Nettoyez les éléments en plastique avec un savon doux et à l'eau tiède. Evitez toute exposition prolongée au soleil du revêtement textile. Le revêtement textile peut être démonté pour être lavé.